

Инструкция к вулканизатору 8х8

ОСОБЕННОСТИ

Вулканизатор предназначен для изготовления спеканием резиновых форм. Мощная цельнолитая конструкция с направляющими стойками обеспечивает точное совмещение плит вулканизатора. В обеих плитах вмонтированы нагревательные элементы. Рабочая температура выставляется терморегулятором, расположенным на панели управления. Мощный прижимной винт обеспечивает плотное соединение рамки с плитами вулканизатора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность - 0,7 кВт
- Размер пластин - 203,2х203,2 мм
- Электропитание - 220 В
- Максимальный развод плит - 95 мм
- Регулировка температуры - 0-287 °С
- Габариты (ДхШхВ) - 400х280х530 мм
- Вес - 24 кг

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите вулканизатор на устойчивую горизонтальную поверхность, и надежно зафиксируйте его четырьмя болтами. Отверстия для фиксации расположены на основании вулканизатора.

Проверьте исправность винта верхней плиты. Он должен поворачиваться свободно.

Для обеспечения безотказной работы вулканизатора, даже в условиях высоких температур, резьбовой стержень закреплен на узле шарикоподшипника, который вмонтирован в верхней части крышки верхней пластины.

Рекомендуется регулярно смазывать обе направляющие верхней плиты и винт слоем жидкой или консистентной смазки. Подключите устройство к заземленному источнику электропитания.

РАБОТА

Установите на нижнюю плиту вулканизатора, приготовленную рамку с установленной моделью и заполненную резиновыми листами. Сожмите рамку между плитами, для этого вращайте винт верхней плиты по часовой стрелке.

Включите рычажный переключатель. После включения красной индикаторной лампы прибор готов к нагреванию. Установите необходимую температуру регулятором, расположенным на передней панели. Включение желтой индикаторной лампы означает начало подачи энергии на нагревательные элементы. Через 60 с плиты должны стать теплыми на ощупь.

После достижения установленной температуры желтая индикаторная лампа отключается. По мере охлаждения пластин индикаторная лампа снова загорается, и температура повышается. Такой цикл работы продолжается до принудительного отключения устройства.

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь в стабильности электропитания и исправности электропроводки в производственном помещении.

Содержите устройство и рабочее место в чистоте. Не допустима повышенная влажность окружающего воздуха и скопление остатков резины на поверхности плит вулканизатора.

Гнездо электропитания и устройство должно быть заземлено в соответствии с требованиями безопасности.

Не используйте дополнительные рычаги для усиления поворотного усилия на затягивающий винт.

Не применяйте устройство не по назначению.

Не следует нагревать устройство выше максимально допустимой температуры 300°C (550°F)

Перегрев резиновых компонентов системы не улучшает результаты работы устройства. Недостаточный нагрев также не приносит желаемых результатов и даже вреден для оборудования.

Не допускается попадание влаги на устройство.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте комплектацию перед покупкой у вашего менеджера.

Рады видеть вас в магазинах сети ПРОФИ!

